

5. **Não olhe diretamente na luz LED nem na fonte luminosa.** A lâmpada foi classificada como perigo de Grupo 1.
- A lâmpada ou o sistema da lâmpada excede o Grupo Isento e o risco relacionado ao expectador depende de como os usuários instalam e usam o produto.
 - O maior perigo de radiação óptica restritiva e outros perigos de radiação óptica excedem o Grupo Isento.
 - Montagem, instalação e manutenção adequadas bem como uso seguro, inclusive avisos claros com respeito às precauções para evitar a possível exposição à radiação óptica perigosa.
 - Orientação sobre os procedimentos de funcionamento seguro e avisos com respeito a negligência razoavelmente previsível, mau funcionamento e falhas perigosas.
 - NOTA: São emitidos raios ultravioletas e infravermelhos deste produto.
 - AVISO: São emitidos raios infravermelhos deste produto.
 - PRECAUÇÃO: Radiação óptica possivelmente perigosa emitida deste produto.
 - Minimize a exposição aos olhos e pele. Use proteção adequada.
 - Use proteção apropriada ou protetor ocular.
 - Não olhe diretamente na lâmpada acesa. Isso pode ser prejudicial aos seus olhos.
 - A exposição pode provocar irritação dos olhos ou da pele. Evite expor os olhos.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA SOBRE A BATERIA

- Antes de usar a bateria, leia todas as instruções e símbolos de aviso no (i) carregador da bateria, (ii) bateria e (iii) produto usando a bateria.**
- Não desmonte a bateria.**
- Se o tempo de operação tornar-se extremamente curto, pare o funcionamento imediatamente. Caso contrário, há risco de sobreaquecimento, queimaduras ou mesmo uma explosão.**
- Se entrar eletrólito nos olhos, lave com água limpa e procure atenção médica imediatamente. Pode ocorrer a perda de visão.**
- Não provoque curto-circuito na bateria:**
 - Não toque nos terminais com material condutor.
 - Evite guardar a bateria em uma caixa junto com outros objetos metálicos como pregos, moedas, etc.
 - Não exponha a bateria à água ou à chuva.
 - Um curto-circuito da bateria pode causar um fluxo extenso de corrente, sobreaquecimento, queimaduras e até mesmo avarias.
- Não guarde a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura possa atingir ou exceder 50°C.**
- Não queime a bateria mesmo que esteja muito danificada ou totalmente gasta. A bateria pode explodir no fogo.**
- Tenha cuidado para não derrubar ou bater a bateria.**
- Não use uma bateria danificada.**
- Recarregue a bateria só com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador que é próprio para um tipo de bateria pode criar o risco de incêndio se utilizado com outro tipo de bateria.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Sugestões para a máxima vida útil da bateria

- Carregue a bateria antes que esteja totalmente esgotada. Sempre que notar diminuição de potência, pare de usar a ferramenta e carregue a bateria.
- Nunca recarregue uma bateria que já esteja carregada. Carregar demais diminui a vida útil da bateria.
- Carregue a bateria numa temperatura ambiente de 10°C a 40°C. Se a bateria estiver quente, aguarde até esfriar antes de a recarregar.

INSTALAÇÃO OU REMOÇÃO DA BATERIA (Fig.

B e C)

Para instalar a bateria (7), gire e remova a tampa da bateria (6). Insira a bateria ao longo da ranhura da ferramenta. Em seguida, recoloque a tampa da bateria com firmeza.

SISTEMA DE PROTEÇÃO DA BATERIA

A luz apaga-se automaticamente durante a operação se a carga restante da bateria estiver baixa. Nesse caso, recarregue a bateria.

ACENDER A LUZ LED

Para ligar, aperte o interruptor (2) uma vez. Para desligar, aperte-o outra vez.

LANTERNA OU FAROLETE

Para usar a ferramenta como uma lanterna, gire o seletor (1) para a esquerda. Gire o seletor para a direita para usá-la como farolete.

LANTERNA PENDENTE

A ferramenta é equipada com um gancho superior (3), gancho inferior (4) e orifício da alça (5). Use-os de acordo com a situação.

MANUTENÇÃO

⚠ PRECAUÇÃO: Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e a bateria retirada antes de tentar fazer qualquer inspeção ou manutenção.

LIMPEZA

Limpe periodicamente o exterior da ferramenta (armação) com um pano umedecido em água e sabão.

⚠ PRECAUÇÃO: Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, álcool ou produtos semelhantes. Pode ocorrer a descoloração, deformação ou rachaduras.

Para manter a **SEGURANÇA** e a **CONFIABILIDADE** do produto, as reparações, quaisquer serviços de manutenção ou ajustes devem ser efetuados pelos centros autorizados de assistência Makita, utilizando sempre peças de reposição originais Makita.

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com